

Bedieningsinstructie

brandmeldcentrale

Ten behoeve van gebruiker en vuurwerkopslag (< 10 ton)



Bavel
Brand
Beveiliging B.V.

1. Gebruikersinstructies BMC – SIEMENS FC 10	
Normaal bedrijf	Groene led 'in bedrijf' licht op. Alle andere led's zijn gedoofd.
Brandalarm	Rode led 'alarm' licht continu op en de rode led van de groep waarin de brand is geeft een knipperend signaal, de alarmgevers (akoestisch en / of optisch) worden geactiveerd. Tevens zal de rode led 'doormeld actief' oplichten.
Te volgen acties :	<p>Accepteer de melding door op 'afstellen akoestisch' (rode toets) te drukken, de zoemer stopt en zal om de ca. 10 seconden een kortstondig herinneringssignaal geven, knipperende led gaat continu oplichten. Ook de sirenes stoppen bij het accepteren van de melding. Controleer de oorzaak van de melding door ter plaatse te controleren wat de oorzaak van het brandalarm is. Voer vervolgens een van de onder genoemde acties uit :</p> <p>Indien de oorzaak van het alarm opgeven is, reset de installatie door de code '4233' in te toetsen en vervolgens op toets 'terugstellen' (groene toets) te drukken en handel de situatie verder af overeenkomstig het bedieningsvoorschrift.</p> <p>Indien noodzakelijk sla 'groot alarm' door een handmelder te activeren en laat het calamiteitenplan in werking treden. Zorg er achteraf voor dat het systeem gereset wordt (code '4233' intoetsen en vervolgens de toets 'terugstellen' (groene toets) te bedienen. Vervolgens de melding afhandelen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften. Noteer de melding in het logboek.</p>
Storingsmelding	Gele led 'storing' knippert en de eventuele gele led van de betreffende storing zal oplichten, de interne zoemer geeft een onderbroken signaal en, indien van toepassing wordt de storing (door) gemeld.
Te volgen acties :	<p>Accepteer de melding door de toets 'afstellen akoestisch' (rode toets) in te drukken. De interne zoemer wordt afgeschakeld en zal om de 10 seconden een kortstondig herinneringssignaal geven. Controleer de oorzaak van de storing en neem een van de onderstaande acties.</p> <p>Los de storing op indien deze afkomstig is uit het werkgebied van de gebruiker, reset de installatie (door code '4233' in te toetsen en vervolgens de toets 'terugstellen' te bedienen) en handel de situatie verder af overeenkomstig de bedieningsvoorschriften.</p> <p>Indien de storing afkomstig is uit het werkgebied van de onderhouder, informeer zo spoedig mogelijk de storingsdienst van de onderhouder (0416 69 23 27). Zorg ervoor dat als u reset u precies weet wat de centrale aangaf op het moment van de storing aanwezig was. Handel in beide gevallen de melding af overeenkomstig de bedieningsvoorschriften. Noteer de storing in het logboek.</p>
Storingsdienst (buiten kantooruren)	0416 69 23 27 (keuze 99)

BAVEL BRAND BEVEILIGING BV

Bagijnhof 26, 4264 AZ VEEN – Postbus 10, 4264 ZG VEEN
Telefoon 0416-692327 - Fax. 0416-694177 – info@bavelbrandbeveiliging.com